


KOM IGÅNG MED DIN DIGITALBOX



HD-BOX

TRIAx C-HD 512,
SAPPA DC-260HD



1. Ingång antennsladd
2. Analog ljudutgång (RCA)
3. Digital coaxial ljudutgång (RCA)
4. Scartingång (scartkabel från video, dvd mm)
5. Dataport (för service)
6. Utgång antennsladd (till tv)
7. Digital optiskt ljudutgång (TOSLINK)
8. Scartutgång (scartkabel till ingång på tv)
9. HDMI-utgång
10. Strömsladd 230V

KOPPLA SÅ HÄR:

1. Anslut din antennkabel mellan antennuttaget i din bostad och ingången på digitalboxen. **(1)**
2. Anslut en antennkabel mellan utgången på digitalboxen **(6)** och ingången på din tv. Det är för att du ska kunna se på de analoga tv-kanalerna.
3. Anslut en HDMI-kabel mellan HDMI-utgången på boxen **(9)** och HDMI-ingången på din tv. Vill du använda scartkabel ansluter du den mellan scartutgången på boxen **(8)** och scartingången på din tv. OBS! Med scart finns ingen möjlighet till HD-kvalitet på bilden. Det fungerar endast med HDMI-kabel.
4. Anslut strömsladden till ett eluttag. **(10)**
5. Sätt i programkortet med chipet vänt inåt och nedåt.
6. Välj rätt HDMI-/AV-källa på din tv.

STÄLL IN BOXEN SÅ HÄR:

1. Starta din digitalbox (Du kommer nu att se boxens installationsguide).
2. Välj ditt språk med boxens fjärrkontroll. Välj genom att trycka OK.
3. Välj dina personliga bild och ljudinställningar. Tryck OK för att spara.
4. Kanalsökning. Kontrollera att boxen visar följande värden innan du söker:
 - Frekvens: 306 MHz
 - Symbolhastighet: 6.875 MS/s
 - Modulation 64 QAM
 - Nätverkssökning: JA
5. Tryck OK för att söka.
6. När rutan med antal funna kanaler dyker upp trycker du återigen OK för att spara din sökning.
7. Tryck på Menyknappen för att komma ur menyn.
8. Det kan ta upp till 30 minuter innan din box får åtkomst till de kanaler du har beställt. Om kanalerna av någon anledning inte startar, kontakta vårt kundlojalitetscenter.

**FÖR DIG SOM VILL
PROPPA DIN TV
FULL MED KANALER
KAN VI ERBJUDA ETT
ANTAL INTRESSE-
PAKET OCH À LA
CARTE-KANALER,
SOM VANLIGT UTAN
BINDNINGSTID OCH
MED EN MÅNADS
UPPSÄGNINGSTID.**

Se vilka paket du har att välja bland på www.sappa.se
Ring 0774-444 744 för att beställa.

**NU ÄR DU KLAR
MED DIN BOX-
INSTALLATION
OCH KAN BÖRJA
SE PÅ DIGITAL-TV
FRÅN SAPPA!**