


KOM IGÅNG MED DIN DIGITALBOX

STANDARD BOX

TRIAx CR-111, SAPPA DC-150



- | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------|--|
| 1. Ingång antensladd | 2. Analog ljudutgång (RCA) | 3. Analog videoutgång (RCA) | 4. Scartingång (scartkabel från video, dvd mm) | 5. Strömbrytare | 6. Strömsladd 230V | 7. Utgång antensladd (till tv) |
| | | | | | 8. Dataport (för service) | 9. Digital optiskt ljudutgång (TOSLINK) |
| | | | | | | 10. Scartutgång (scartkabel till ingång på tv) |

KOPPLA SÅ HÄR:

1. Anslut din antennkabel mellan antennuttaget i din bostad och ingången på digitalboxen. (1)
2. Anslut en antennkabel mellan utgången på digitalboxen (7) och ingången på din tv. Det är för att du ska kunna se på de analoga tv-kanalerna.
3. Anslut en scartkabel mellan scartutgången på boxen (10) och scartingången (AV1) på din tv.
4. Anslut strömsladden till ett eluttag. (6)
5. Kontrollera att strömbrytaren är påslagen. (5)
6. Sätt i programkortet med chipet vänt inåt och nedåt.
7. Välj rätt AV-källa på din tv.

STÄLL IN BOXEN SÅ HÄR:

1. Starta din digitalbox (du kommer nu att se boxens installationsguide).
2. Välj språk med boxens fjärrkontroll. Välj genom att trycka OK.
3. Välj dina personliga bild- och ljudinställningar. Tryck OK för att spara.
4. Kanalsökning. Kontrollera följande värden innan du söker:
 - Frekvens: 306 MHz
 - Symbolhastighet: 6.875 MS/s
 - Modulation: 64 QAM
 - Nätverkssökning: JA
5. Tryck OK för att söka.
6. När rutan med antal funna kanaler dyker upp trycker du återigen OK för att spara din sökning.
7. Tryck på Menyknappen för att komma ur menyn.
8. Det kan ta upp till 30 minuter innan din box får åtkomst till de kanaler du har beställt. Om kanalerna av någon anledning inte startar, kontakta vårt kundlojalitetscenter.

FÖR DIG SOM VILL PROPPA DIN TV FULL MED KANALER KAN VI ERBJUDA ETT ANTAL INTRESSE-PAKET OCH À LA CARTE-KANALER, SOM VANLIGT UTAN BINDNINGSTID OCH MED EN MÅNADS UPPSÄGNINGSTID.

Se vilka paket du har att välja bland på www.sappa.se
Ring 0774-444 744 för att beställa.

NU ÄR DU KLAR MED DIN BOX-INSTALLATION OCH KAN BÖRJA SE PÅ DIGITAL-TV FRÅN SAPPA!